

FQC: Software-Update-Anleitung

1 Software herunterladen

1. Rufen Sie auf Ihrem Laptop oder PC mit Internetverbindung folgende Seite auf:
<https://access.agcocorp.com/en/products/fqc.html>
2. Navigieren Sie zu **SOFTWARE UPDATES**. Dort finden Sie die aktuell verfügbare Software und eine Anleitung, wie Sie prüfen können, ob Sie bereits die neueste Version haben. Wenn ja, ist kein Update erforderlich.
3. Falls nicht, klicken Sie auf:
FQC-Software herunterladen
Die FQC-Software wird automatisch in Ihren Ordner „Downloads“ heruntergeladen.
4. Nach dem Download finden Sie die Datei mit dem Namen: **fqc-x.x.swu** (x.x = Versionsnummer, z. B. 1.0, 1.1).

2 Software auf USB-Stick übertragen

1. Schließen Sie Ihren USB-Stick an und öffnen Sie dessen Ordner.
2. Öffnen Sie in einem separaten Fenster Ihren Ordner „Downloads“.
3. Stellen Sie sicher, dass beide Fenster nebeneinander sichtbar sind.
4. Ziehen Sie **fqc-x.x.swu** aus „Downloads“ in das USB-Fenster.
5. Ein Fortschrittsbalken zeigt den Übertragungsfortschritt an.
6. Schließen Sie nach Abschluss alle Fenster und werfen Sie den USB-Stick sicher aus.

USB-Stick sicher auswerfen


3 FQC starten

1. Starten Sie die FQC an Ihrem FQC-Terminal am Fendt Katana wie gewohnt.
2. Sobald die Anwendung läuft, schließen Sie den USB-Stick mit der Datei **fqc-x.x.swu** an.

4 FQC auswählen

1. Nach einigen Sekunden zeigt das FQC-Terminal einen Bildschirm an, auf dem Sie aufgefordert werden, eine zu installierende Anwendung auszuwählen.
2. Drücken Sie auf die Schaltfläche **„FQC Camera System“**, um die Update-Installation zu starten.

Hinweis: Falls Sie versehentlich auf „Other application“ drücken, ist das kein Problem. Sie können jederzeit zu diesem Bildschirm zurückkehren.



5 FQC installieren

Sobald Sie auf „FQC Camera System“ klicken, beginnt die Installation. Ein Fortschrittsbalken am unteren Bildschirmrand zeigt den Installationsfortschritt an.



⚠ Warnung
Schalten Sie das FQC-Terminal nicht aus, bis die Installation abgeschlossen ist!

6 Auf Abschluss warten

Sobald der Fortschrittsbalken am unteren Bildschirmrand 100% erreicht, wird der Bildschirm des FQC-Terminals schwarz. Obwohl es den Anschein hat, als sei das Terminal ausgeschaltet, ist es das nicht! Warten Sie geduldig, bis die FQC-Anwendung startet.

⚠ Warnung
Schalten Sie das FQC-Terminal nicht aus, bis die Installation abgeschlossen ist!

7 Installation abgeschlossen

Wenn die FQC-Anwendung normal startet, herzlichen Glückwunsch! Sie haben die FQC auf Ihrem FQC-Terminal erfolgreich aktualisiert. **Hinweis:** Denken

Sie daran, den USB-Stick zu entfernen.



Mehr über FQC erfahren:

access.agcocorp.com/en/products/fqc.html

